



# MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA


Quando for necessária a limpeza/manutenção periódica de sua caixa d'água, siga atentamente estes passos para evitar problemas futuros.



**1** Desparafuse completamente os parafusos borboleta situados na tampa da caixa d'água e **MANTENHA 1 (UM) parafuso solto** o suficiente para movimentar a tampa. Para manter a estrutura da caixa intacta, a tampa não deve ser retirada do topo da caixa. O parafuso servirá para manter a tampa fixada à caixa d'água.



**2** Arraste cuidadosamente a tampa deixando um espaço que seja suficiente para uma pessoa entrar na caixa d'água com os equipamentos necessários para fazer a limpeza / manutenção. Cuidado: a abertura não deve ultrapassar 50% da largura da tampa. Aconselha-se uma abertura de aproximadamente 1 metro,



**3** Somente após finalizada a limpeza/manutenção encaixe a tampa no lugar e parafuse todos os lados.

**DÚVIDAS, CONTATE O FABRICANTE:  
(11) 4544-1238 / 4544-1239**



**SÓ ENCHA A CAIXA D'ÁGUA, APÓS REALIZAR TODAS AS ETAPADAS ACIMA.**